

Snelstart Kanalen Installatie Handleiding

DENSON DS1000Smart / DS1010Road

Deze handleiding is uw gids voor het snel installeren van de kanalenlijst volgens Canal Digitaal, TV Vlaanderen of TeleSat.

- 1) Voordat u de FastScan kanalenlijst gaat installeren moet u de SMARTKAART in de daarvoor bestemde kaartlezer schuiven of indien u gebruikt maakt van een CI MODULE deze met de Smartkaart in de CI Module in de daarvoor bestemde CI Slot schuiven.



Canal Digitaal Smartkaart



Canal Digitaal / TV Vlaanderen CI Module

- 2) Nadat u de ontvanger op de installatie en TV heeft aangesloten en de ontvanger inschakelt, start de ontvanger op in het Hoofdmenu.



Hoofd Menu

- 3) Scroll met de UP/DOWN toets op de afstandsbediening naar "INSTALLATIE" en druk op de [OK] toets of de [>] toets om in het rechter SubMenu te komen.



Installatie SUBMENU

- 4) Scroll vervolgens met de UP/DOWN toets naar FASTSCAN en druk op [OK].



Kies de FastScan optie

- 5) U komt dan in het SubMenu waar u in de OPERATOR lijst kunt kiezen uit CDS HD FastScan / CDS SD FastScan of TVV HD FastScan / TVV SD FastScan of TeleSat HD FastScan.



Kies hier van welke provider u de HD of SD FastScan kanalenlijst wilt installeren

- 6) Heeft u uw favoriete FastScan methode geselecteerd, scroll dan naar [SEARCH] en druk op de [OK] toets. U komt dan in het volgende menu.



- 7) De ontvanger laadt nu in +/- 12 seconden uw gekozen FastScan kanalenlijst. Na het laden verschijnt het volgende Display in het beeld. Druk nu op [OK]. De ontvanger laat nu het kanaal op programmaplaats 1 zien.



WIJ WENSEN U VEEL KIJKPLEZIER TOE !!!!